

### 3.操作方法

- ・電源 ON：レシーバーの電源が OFF 状態の時、ステップアップのピープ音が聞こえるまでメインボタンを3秒間長押しします。(LED：青色が点灯後1回点滅)
  - ⚠注意※約6秒間長押しすると、ペアリングモードになります。
- ・電源 OFF：レシーバーの電源が ON 状態の時、ステップダウンのピープ音が聞こえるまでメインボタンを3秒間長押しします。(LED：赤色が1回点灯)
- ・ペアリング：
  - 1.レシーバーの電源が OFF 状態からメインボタンを LED が赤と青の交互点滅になるまで約6秒間長押ししてください。
    - ⚠注意※LED が赤と青の交互点滅になっていればペアリングが可能な状態です。
  - 2.ペアリングをしたい機器をペアリングができる状態にします。
    - ⚠注意※詳細は接続する機器の取扱説明書を参照するか、販売店または販売元へお問い合わせください。弊社商品以外の機器につきましては、お問い合わせいただいてもお答えできかねます。予めご了承願います。
  - 3.しばらくしてからレシーバーの LED の点滅が、赤と青の点滅から青だけの点滅に変化したらペアリングが完了です。
    - ⚠注意※LED の点滅が赤、青の交互点滅から青のみの点滅に変化しても接続していない場合はペアリングの操作を最初からやり直してください。
    - ※LED の点滅が赤、青の交互点滅になって2分を経過してもペアリングができない場合は自動的に電源が OFF になります。自動的に電源が OFF になった場合は、最初からペアリングの操作を再度行ってください。
    - ※接続する機器によって、機器名称の選択とパスキーを要求される場合があります。その場合は、下記を選択および入力をお願いします。  
機器名称：「KIKUDAKEBLUETOOTH」  
パスキー：「0000」（ゼロ4つ）
    - ※本製品に接続可能な Bluetooth 機器は、パスキー「0000」のみです。また、パスキーが「0000」であってもプログラムによって機能が制限されたり、不安定な作動や接続ができない場合があります。
- ・ボリュームの調整：
 

音楽や音声案内がスピーカーより聞こえている時に、+ボタンを短く押すごとにボリュームアップ、-ボタンを短く押すごとにボリュームダウンします。ボリュームは、16段階で変化し、最大と最小をピープ音でお知らせします。

  - ⚠注意※音量の調整は、運転中に周囲の音が十分に聞こえる適度な音量に設定してご使用ください。大音量で使用しますと、周囲の音が聞こえず事故の原因になるばかりでなく、耳を痛める場合があります。
  - ※ボリューム最小時のピープ音は、ボリュームとともにダウンしますので静かな場所でないと感じない場合があります。
- ・電源 OFF 後の再接続：
 

自動または-ボタンを短く1回押すことで電源を OFF する前に接続していた機器との再接続が可能です。

  - ⚠注意※接続機器によっては、再接続に約1～2分程度かかる場合があります。また、再接続できない場合は、再度ペアリング操作を行ってください。
  - ※ミュージックプレイヤーとの再接続は、機器により自動再生したり、自動再生できない場合があります。
  - ※接続機器が OFF の状態で電源の ON/OFF を行ってください。接続する機器によりピープ音が変わることがありますが異常ではありません。
- ・ミュージックプレイヤーのコントロール：
 

接続するミュージックプレイヤーが AVRCP プロファイルに対応しているミュージックプレイヤーの場合、再生、停止、曲飛ばし、曲の頭出しが可能です。

  - 1.音楽を再生中にメインボタンを短く押すと、音楽が停止(ポーズ)します。
  - 2.音楽停止中(ポーズ)にメインボタンを短く押すと、音楽の再生が再開されます。
  - 3.音楽再生中に+ボタン、-ボタンを長押しすることで曲飛ばし、曲の頭出しが可能です。
  - ⚠注意※接続機器によっては、機器の特性・仕様・設定・使用状況等により操作方法が異なる場合と機能が使用できないことや、作動不良、作動が不安定になる場合があります。